

PUESTA EN MARCHA ARRANQUE SUAVE:

Al arrancar el control debe verificarse:

- 1) El led ROJO (encendido) debe estar iluminado.
- 2) el LED NARANJA debe estar iluminado. Si no enciende indica:
 - Falta de una fase o secuencia incorrecta de las mismas. Intercambiar de posición a dos de las mismas. También con el motor si este giraba correctamente.
 - Sobretemperatura del motor: Verificar que el sensor de temperatura este conectado y/o funcione correctamente.

REGULACION DE TIEMPOS ARRANQUE SOFTSTART HIDRAULICOS