

<p>LISTADO DE CONEXIONES EQUIPO HIDRAULICO CONTROLADOR CEA31 CENTRALINA HIDRAULPASS.</p>

CONEXIONES DE POTENCIA

BORNERA	BORNE	FUNCION (Conectar)
Fza. Motriz	I-II-III-NEUTRO	Entrada 3 x 380 V 50 Hz, Neutro.
Motor	M1-M2-M3	Motor Alimentación
Patín retráctil	P1-P2	Bobina de patín
Motor puertas	MP1-MP2-MP3	Motor puertas (380 V de alterna)
P1	-21	
i		m
		P
		-2 i
		Entradaafbinltetextremo

Sensores de posición CB,CP,CI

Común 24V de sensores, pulsadores,
fotocélulónspulsadores,